

BL-6

Presentación:

Bidón x 6 kg
Bidón x 12 kg
Bidón x 25 kg
Tambor x 200 kg.

Descripción:

Detergente alcalino líquido clorado de limpieza y desinfección. Produce la remoción de grasas e impide el desarrollo de gérmenes.

Aplicación:

Apto para limpieza en equipamiento de ordeño y tanques de frío, por recirculación (uso mecánico).

Forma de uso:

Enjuagar el equipo con agua fría hasta obtener agua limpia.
Lavar con solución de BL-6 (ver dosis) durante 15 minutos con agua caliente.
Enjuagar con abundante agua potable.

Dosis:

Tabla de dosificación para aguas de 60 – 80 °C, para agua fría aumentar la dosis 50%.

<i>Dureza del agua</i>	<i>Dosis</i>
Hasta 30 °F	0,5% (50cc de BL-6 cada 10 lts de agua del lavado)
Entre 31 - 60 °F	0,7% (70cc de BL-6 cada 10 lts de agua del lavado)
Más de 60 °F	1% (100cc de BL-6 cada 10 lts de agua del lavado)

Recomendaciones:

Conservar el producto en su envase original e identificado en lugar destinado para productos de higiene, protegido del sol y el calor.
No mezclar con otros productos.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Lavar con abundante agua en caso de contacto con la piel y los ojos.
Manipular el producto con elementos de seguridad.

CAUSTICO!